

Nappedam Bådelaug

Sikkerhedsinstruks for arbejdsfartøjer.

Føreren er ansvarlig for at denne instruks følges.

Ved brug af bådelaugets arbejdsbåde skal følgende sikkerhedskrav følges:

- Føreren af båden skal være instrueret i brug af båden og skal som minimum have speedbåds-certifikat eller bestået duelighedsprøve. Instruks af førere gives af pladsmændene.
- Føreren afgør om der skal bæres rednings- eller svømmeveste.
- Der skal anvendes dødemandsknap eller være mindst 2 personer i båden.
- Ved problemer med start af motor, brug af styretøj eller ved andre væsentlige fejl må båden ikke benyttes. Der gives fejlmelding til pladsmændene.
- Båden skal sejles forsvarligt i forhold til søfartsreglerne og de aktuelle forhold.
- I havneområdet sejles altid med lav fart.
- Ved arbejde fra båden skal der udvises fornøden sikkerhed ved brug af værktøj og når man står op i båden.
- Efter brug skal båden rengøres og fortøjes forsvarligt.

Følgende udstyr skal altid medbringes i båden:

- CE-godkendte svømme- eller redningsveste svarende til antallet af ombordværende.
- Brændstoftank.
- Anker.
- Pagaj eller årer.
- Fortøjning.
- Øse.
- Mobiltelefon.
- Kompas ved sejlads uden for havnen.